

## Virtuos HW-310A (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

[https://doc.tpc.cz/software/Ctecky\\_kodu/stsw-stm32102\\_150.zip](https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/stsw-stm32102_150.zip)

Manuál:

<https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0016-Programming-Manual-HW-310A.pdf>

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete z bodu A) nebo B)**

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**Interface Selection COM**  
((%%USB\_COM))  
Zapne emulaci COM portu

Počkejte cca 5 sekund



**Start Configuration**  
((+SETF))  
Zapne programování



**Set All default**  
((+RETF))  
Reset do továrního nastavení



**None**  
((C9A))  
Vymaže všechny pre/suffixy



**Appendix A**  
((+E5A))  
Umožní načíst vlastní suffix



**Znak 0**  
((0))  
Načte znak 0



**Znak D**  
((D))  
Načte znak D



**End Configuration**  
((+ENDF))  
Uloží konfiguraci

---

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**Interface Selection HID**  
((%%USB\_HID))  
Zapne emulaci klávesnice

Počkejte cca 5 sekund



**Czech**  
((%%CZ))  
Zapne české rozložení